

TWINWAXER

Double-tank wax heater with capacity for 2,5 litres each (5 l) with independent thermostat. Tanks at different level and easy-filtering system that eases its use and cleaning. The melted wax flows from the upper pot to the lower pot and preserves the heat. Temperature adjustment from 0 up to 105°C, at 10°C intervals. It is equipped with two lateral handles that ease its mobility. The structure is made of steel and the lid and the tank of aluminium.

Fundidor de cera caliente doble de 2,5 litros de capacidad en ambos recipientes (5 l) con termostato independiente. Cuenta con sistema de cascada y filtro que facilita su uso y limpieza. Regulación de temperatura de 0 a 105°C, con intervalos de 10°C. Dispone de dos mangos laterales que facilitan su movilidad. La estructura es de acero y el recipiente y la tapa son de aluminio.

Chauffe-cire à double bac de 2,5 litres de capacité chacun avec thermostat indépendant. Bacs de niveaux différents qui facilitent le filtrage et la réutilisation de la cire grâce à son système de cascade qui fait écouler la cire du bac du haut au bac du bas. Réglage de température de 0 jusqu'à 105°C, par intervalles de 10°C. Équipé de deux poignées latérales qui facilitent sa mobilité. La structure est en acier et le couvercle et le bac en aluminium.

Doppelter Wachserhitzer mit jeweils 2,5 Liter Füllmenge und zweierlei Temperaturregler für den jeweiligen Wachsbehälter. Die Temperatur ist von 0°C bis 105°C in 10°C Abstände regulierbar. Unterschiedliche Höhe und Filter, um die Bedienung zu vereinfachen. Er verfügt über 2 Griffe, um den Transport zu erleichtern. Die Struktur besteht aus Stahl und die Behälter und die Deckel aus Aluminium.

Scaldacera doppio da 2,5 litri di capacità in entrambi i recipienti (5 litri in tutto) con termostato indipendente. È dotato di un sistema a cascata e filtro che ne facilita l'utilizzo e la pulizia. Regolazione della temperatura da 0 a 105°C, con intervalli da 10°C. È dotato di due maniglie laterali che ne facilitano lo spostamento. La struttura è di acciaio, e il recipiente e il coperchio sono di alluminio.

Double-tank Wax Heater
Ref. WKE010
Size: 50x25x25cm
Weight: 5,4Kg

Input Voltage: 220~240V
Rated power: 500W
Capacity: 2 x 2,5l

PACKING SIZE cm
57x28,5x27,5
N.W. kg
5,4
G.W. kg
6,5

